

Odświeżanie/resetowanie uprawnień na dekoderach eBOX m15

1. Klikamy przycisk **MENU** na pilocie od dekodera, po wskazanej czynności na ekranie telewizora pojawi się *Menu główne.*

InstalacjaUstawieniaDiagnostykaOchrona rodzicielskaRejestracja eGO!	InstalacjaUstawieniaDiagnostykaOchrona rodzicielskaRejestracja eGO!		Menu główne
Ustawienia Diagnostyka Ochrona rodzicielska Rejestracja eGO!	UstawieniaDiagnostykaOchrona rodzicielskaRejestracja eGO!	Instalacia	Aktualizacja dekodera
Diagnostyka Ochrona rodzicielska Rejestracja eGO!	Diagnostyka Ochrona rodzicielska Rejestracja eGO!	Ustawienia	Ustawienia domyślne
Ochrona rodzicielska Rejestracja eGO!	Ochrona rodzicielska Rejestracja eGO!	Diagnostyka	
Rejestracja eGO!	Rejestracja eGO!	Ochrona rodzicielska	
		Rejestracja eGO!	

2. Za pomocą pilota od dekodera wyszukujemy zakładki *Diagnostyka* i klikamy przycisk **OK.**

	Menu główne
Instalacja	Info
Ustawienia	Uprawnienia
Diagnostyka	Sieć
Ochrona rodzicielska	Sprawdzenie sieci
Rejestracja eGO!	





3. Z uruchomionego po prawej stronie ekranu wybieramy opcję *Uprawnienia* i klikamy przycisk **OK**.



4. Następnie wybieramy opcję Odśwież bądź Zresetuj i klikamy przycisk OK.

nstalacja	Uprawnienia
stawienia iagnostyka	Poblerz ponownie uprawnienia Odśwież Zresetuj Identyfikator
chrona rodzicielska	urn:marlin:organization:seacert:evio:8pusperso:07b73a
ejestracja eGO!	Subskrypcje FULL (0000117d)
	Przypisane AC
	EV-33, EV-12, EV-NCPL-6, EV-34, EV-13, EV-35, EV-NCPL-5, EV-14, EV-36, EV-NCPL-4, EV-NCPL-3, EV-30, EV-NCPL-2, EV-31, EV-NCPL-1, EV-10, EV-32, EV-26, EV-27, EV-28, EV-29, EV-22, EV-44, EV-45, EV-23, EV-24, EV-46, EV-25, EV-47, EV-41, EV-42, EV-20, EV- 43, EV-21, EV-19, EV-37, EV-15, EV-38, EV-1, EV-39, EV-3, EV-4, EV-5, EV-7, EV-8, EV-9





5. Uprawnienia zostały odświeżone/zresetowane.

		Menu główne	
Instalacja Ustawienia		Uprawnienia Pobierz ponownie uprawnienia	
Diagnostyka	Powodzenie		
Ochrona rodz Rejestracja e	ziciel GO!	Pobrano / odświeżono uprawnienia.	
		ОК	
		Przypisane AC	
		EV-33, EV-12, EV-NCPL-6, EV-34, EV-13, EV-35, EV-NCPL-5, EV-14, EV-36, EV-NCPL-4, EV-NCPL-3, EV-30, EV-NCPL-2, EV-31, EV-NCPL-1, EV-10, EV-32, EV-26, EV-27, EV-28, EV-29, EV-22, EV-44, EV-45, EV-23, EV-24, EV-46, EV-25, EV-47, EV-41, EV-42, EV-20, EV- 43, EV-21, EV-19, EV-37, EV-15, EV-38, EV-1, EV-39, EV-3, EV-4, EV-5, EV-7, EV-8, EV-9	

