

## Ustawienie poziomu blokady w dekoderze eBOX m15

1. Klikamy przycisk **MENU** na pilocie od dekodera, po wskazanej czynności na ekranie telewizora pojawi się *Menu główne.* 

	Menu główne	
Instalacia	Aktualizacja dekodera	
Ustawienia	Ustawienia domyślne	
Diagnostyka		
Ochrona rodzicielska		
Rejestracja eGO!		

2. Za pomocą pilota od dekodera wyszukujemy zakładki *Ochrona rodzicielska* i klikamy przycisk **OK**.

	Menu główne	
Instalacja	Status ochrony	
Ustawienia	Poziom blokady	
Diagnostyka	Zmień kod PIN	
Ochrona rodzicielska		
Rejestracja eGO!		





3. Z uruchomionego po prawej stronie ekranu wybieramy opcję Poziom blokady.



4. Następnie klikamy przycisk **OK**, po czym na ekranie telewizora pojawi nam się komunikat o konieczności wprowadzenia numeru PIN.



	_	•			
<b>.</b>			_	_	Ų



5. Po wprowadzeniu dotychczasowego kodu PIN zostaniemy skierowani do ekranu *Poziom blokady*. Za pomocą strzałki w prawo na pilocie od dekodera wybieramy interesującą nas opcję (7+,12+,16+,18+). Po wybraniu odpowiedniej kategorii klikamy na pilocie od dekodera przycisk **BACK**.



6. Odpowiedni poziom blokady został ustawiony.

## UWAGA!!! BLOKADA ZADZIAŁA JEŚLI NADAWANY PROGRAM MA ODPOWIEDNIE OZNACZENIE W EPG. DO URUCHOMIENIA DANEGO KANAŁU KONIECZNE BĘDZIE WPROWADZENIE KODU PIN.

